

## Wolfram belegg av shank



Tre gulvforhold wolfram stang teknologi, deretter

Black - overflaten er "engelsk" eller "draw"; smøremidler reservasjoner behandling og beleggning av oksider.

Clean - kjemisk overflate rengjøring for å fjerne alle smøremidler og oksider.

Soil - er et uhell slette alle belegg, og for å oppnå presis kontroll over diameter.