

Wolfram Beschichtung von Schaft



Drei Bedingungen Oberfläche Wolframstab Technologie, dann Schwarz - die Oberfläche ist "Englisch" oder "Unentschieden"; Schmierstoffe Reservierung Bearbeitung und Beschichtung von Oxiden.

Clean - chemische Reinigung der Oberfläche, um alle Schmierstoffe und Oxide zu entfernen.

Boden - ist versehentlich löschen Sie alle Beschichtungen und eine präzise Steuerung von Durchmesser zu erreichen.